

# MANUAL REMOTE CONTROL



1

2

3



**1** Funktionstaste  
Function Key  
touche de commande  
tasto funzione  
tecla de función  
πλήκτρο λειτουργίας

**2** Neu laden  
reload  
recharger  
ricaricare  
recargar  
φορτώνω πάλι

**3** Bestätigen  
confirm  
confirmare  
confirmare  
confirmar  
επιβεβαιώνω



- 1 Ein - Ausschalten TV  
Switch On - Off TV  
Marche - Arrêt TV  
Poner - apagar TV  
Accendere - spegnere TV  
Ανοίγω - κλείνω
- 2 Fernsehkanal  
TV channel  
Chaines TV  
stazione televisiva  
canal de televisión  
τηλεοπτικού σταθμού
- 3 Seite auf und ab  
Page up and down  
Page de haut en bas  
página su e giù  
σελίδα πάνω και κάτω
- 4 Fernsehsteuerung  
TV control  
contrôle de la télévision  
Televisione controllo  
Τηλεόραση έλεγχο
- 5 Hauptmenü  
Mainmenu  
Menu principal  
Menu Principale  
Μενού Πριncipal  
Κυρίως Μενού
- 6 Bestätigen  
confirm  
confirmer  
confirmare  
confirmar  
επιβεβαιώνω
- 7 zurück  
return  
retour  
indietro  
espalda  
πίσω
- 8 Zum Hauptmenü  
Access the mainmenu  
Accéder menu principal  
Accesso Principale  
Acceso Menú Principal  
πρόσβαση Κυρίως Μενού
- 9 Kanal wechsl  
program change  
changement de programme  
programma di cambiamento  
programa de cambio  
αλλαγή προγράμματος
- 10 Navigation  
Navigator  
Navigateur  
Navigazione  
Navegación  
πλοήγηση

